



The Voice of Unified Communications™

Plantronics P540-M USB Phone

Quick Start Guide

LYNSTART

Kurzanleitung

Guía de inicio rápido

Pikaopas

Guide de mise en route rapide

Guida rapida

Beknopte handleiding

Hurtigstartveiledning

Manual de Utilização Rápida

Snabbstarthandbok

快速入门指南


快速入門指南

クイックスタートガイド

빠른 시작 설명서


OPTIMIZED FOR
Microsoft
Office Communicator

Plantronics P540-M



Setting Up the Phone

Attach one end of the coiled phone cord (A) to the handset phone jack, identified by a handset icon, at the back of the phone. Attach the other end of the phone cord to the handset (B). Connect the USB cable from the phone (C) to the PC that is running Office Communicator 2007 R2.



Placing a Call

Using Microsoft Office Communicator

Select the desired number from the contact list and click the handset icon to the right of the contact's name.

Using the Key Pad

Pick up the phone handset and dial the desired number followed by the “#” key from the keypad.

Answering a Call


Pick up the phone handset from the cradle.

Ending a Call

Return the handset to the cradle.

Muting the Microphone

Press the mute key. The display button will light to indicate the microphone is muted. Press the mute key again to unmute the microphone.



Online Resources

- Download the latest Communicator 2007 R2 hotfix rollup package
<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=147547>
- Get information from Office Communicator 2007 R2 Online
<http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=150931>
- Download the Multilingual User Interface Package for Microsoft Office Communicator 2007 R2
<http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=149028>

Registering Your Product

Visit www.plantronics.com/productregistration to register your product online so we can provide you with the best service and technical support.

We recommend that you refer to the complete user guide located at www.plantronics.com/support. On the Support Page, click the “Product Documentation Tab” and then type in the model number or product name in the search field.

This user guide provides full details on how to use your system.

Limited Warranty


Plantronics offers a one (1) year limited warranty. For full warranty details, conditions and technical assistance, please visit our website: www.plantronics.com/support

Safety Information

Please read the following safety instructions before using this product.


- This product is suitable for indoor use only.
- To reduce the risk of electric shock, avoid contact with liquids and do not disassemble the product.
- If the product overheats, has a damaged cord or plug, has been dropped or damaged, or has been dropped into water, disconnect the power supply, discontinue use of the product and contact Plantronics.
- If you experience a skin irritation after using this product, discontinue use and contact Plantronics.
- Exposure to high volume sound levels may cause temporary or permanent damage to your hearing. You should always use your handset with the volume set at moderate listening levels. If you experience hearing discomfort, you should stop using the handset and have your hearing checked by your doctor. For more information, see www.plantronics.com/healthandsafety.

Plantronics P540-M



Installation af telefonen

Tilslut den ene ende af telefonens spiralledning (A) til håndsettets telefonstik, der findes vha. et håndsettikon på bagsiden af telefonen. Tilslut den anden ende af telefonledningen til håndsettet (B). Tilslut USB-kablet fra telefonen (C) til pc'en, der kører med Office Communicator 2007 R2.



Ring op

Brug af Microsoft Office Communicator

Vælg det pågældende nummer fra listen over kontakter, og klik på håndsettikonet til højre for kontaktpersonens navn.

Brug af tastaturet

Tag telefonens håndsett, og indtast det ønskede nummer efterfulgt af “#”-tasten på tastaturet.

Besvarelse af et opkald


Tag telefonens håndsett fra holderen.

Afslutning af et opkald

Læg håndsættet tilbage i holderen.

Afbrydelse af mikrofonen

Tryk på knappen Lydløs. Display-knappen lyser for at indikere, at mikrofonen er afbrudt. Tryk på knappen Lydløs igen for at aktivere mikrofonen igen.



Online-ressourcer

- Download den seneste Communicator 2007 R2 hotfix rollup package
<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=147547>
- Få oplysninger fra Office Communicator 2007 R2 online
<http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=150931>
- Download den flersprogede brugergrensefladepakke til Microsoft OfficeCommunicator 2007 R2
<http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=149028>

Sådan registrerer du dit produkt

Gå til www.plantronics.com/productregistration for at registrere dit produkt online, så vi kan yde den bedst mulige service og tekniske support.

Vi anbefaler, at du læser den komplette brugervejledning, som findes på www.plantronics.com/support. Klik på fanen "Product Manuals" på supportsiden, og indtast derefter modelnummer eller produkt navn i søgefeltet.

Denne brugervejledning indeholder alle oplysninger om, hvordan du bruger dit system.

Begrænset garanti


Plantronics tilbyder et (1) års begrænset garanti. Du kan se hele garantien, betingelser og teknisk assistance ved at besøge vores hjemmeside på: www.plantronics.com/support.

Sikkerhedsoplysninger

Læs følgende sikkerhedsvejledning, før du bruger dette produkt.


- Dette produkt er kun egnet til indendørs brug.
- Reducer risikoen for elektrisk stød ved at undgå kontakt med væsker og undlade at skille produktet ad.
- Hvis produktet overophedes, har beskadigede ledninger eller stik, er blevet tabt eller beskadiget eller er tabt ned i vand, skal du tage ledningen ud af stikkontakten, stoppe brugen af produktet og kontakte Plantronics.
- Oplever du hudirritation efter brug af dette produkt, indstil da anvendelsen af produktet, og kontak Plantronics.
- Hvis man udsættes for høje lyde, kan det give midlertidige eller permanente høreskader. Du skal altid bruge headsettet med volumen indstillet til moderate lytteniveauer. Hvis du oplever høregener, skal du stoppe med at bruge headsettet og få hørelsen tjekket hos din læge. Du kan få yderligere oplysninger på www.plantronics.com/healthandsafety.

Plantronics P540-M



Einrichten des Telefons

Stecken Sie das eine Ende des spiralförmigen Telefonkabels (A) in die Hörerbuchse (erkennbar am Hörer-Symbol) an der Rückseite des Telefons ein. Verbinden Sie das andere Ende des Telefonkabels mit dem Hörer (B). Verbinden Sie das USB-Kabel des Telefons (C) mit dem PC, auf dem Office Communicator 2007 R2 installiert ist.



Tätigen von Anrufen

Microsoft Office Communicator verwenden

Wählen Sie die gewünschte Nummer aus der Kontaktliste aus und klicken Sie auf das Hörer-Symbol rechts neben dem betreffenden Namen.

Tastenfeld verwenden

Nehmen Sie den Telefonhörer ab und wählen Sie auf dem Tastenfeld die gewünschte Nummer gefolgt von der Rautetaste „#“.

Annehmen von Anrufen


Nehmen Sie den Telefonhörer von der Station.

Beenden von Anrufen

Legen Sie den Hörer wieder auf die Station.

Stummschalten des Mikrofons

Drücken Sie die Stummschaltungstaste. Die Anzeigetaste leuchtet auf, um anzuzeigen, dass das Mikrofon stumm geschaltet ist. Um die Stummschaltung des Mikrofons aufzuheben, drücken Sie die Stummschaltungstaste erneut.



Online-Infomaterial

- Das neueste Communicator 2007 R2 Hotfix-Rollup-Paket herunterladen
<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=147547>
- Online Informationen zu Office Communicator 2007 R2 abrufen
<http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=150931>
- Mehrsprachiges Benutzeroberflächen-Paket für Microsoft Office Communicator 2007 R2 herunterladen
<http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=149028>

Registrierung Ihres Produkts

Registrieren Sie Ihr Produkt online unter www.plantronics.de/productregistration. So können wir Ihnen optimalen Service und technischen Support anbieten.

Das vollständige Benutzerhandbuch finden Sie unter www.plantronics.de/support. Klicken Sie auf der Support-Seite auf die Registerkarte „PRODUKT-HANDBÜCHER“ und geben Sie die Modellnummer oder den Produktnamen in das Suchfeld ein.

Dieses Benutzerhandbuch beinhaltet detaillierte Informationen zur Benutzung Ihres Systems.

Beschränkte Gewährleistung


Plantronics bietet eine beschränkte Garantie für ein (1) Jahr. Vollständige Garantiefinformationen, Bedingungen und technische Unterstützung finden Sie auf unserer Website: www.plantronics.de/support.

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch:


- Produkt eignet sich ausschließlich für den Einsatz in geschlossenen Räumen.
- Demontieren Sie das Gerät nicht selbst, um die Gefahr von Stromschlägen und den Kontakt mit Flüssigkeiten zu vermeiden.
- Falls das Produkt überhitzt, das Stromkabel oder der Stecker beschädigt ist oder das Produkt anderweitig beschädigt oder fallen gelassen bzw. in Kontakt mit Flüssigkeiten gebracht wurde, ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose, stellen Sie den Gebrauch umgehend ein und kontaktieren Sie Plantronics.
- Falls Hautreizungen auftreten, stellen Sie den Gebrauch umgehend ein und kontaktieren Sie Plantronics.
- Hohe Lautstärke kann zu vorübergehenden oder dauerhaften Gehörschäden führen. Sie sollten das Headset stets auf eine angenehme Lautstärke einstellen. Wenn Sie unter Hörbeschwerden leiden, sollten Sie das Headset nicht weiter verwenden und einen Arzt aufsuchen. Weitere Informationen finden Sie unter www.plantronics.com/healthandsafety.

Plantronics P540-M



Instalación del teléfono

Conecte un extremo del cable de bobina del teléfono (A) a la clavija para teléfono del auricular, que se identifica con un icono de auricular, situada en la parte posterior del teléfono. Conecte el otro extremo del cable del teléfono al auricular (B). Conecte el cable USB del teléfono (C) al ordenador que ejecuta Office Communicator 2007 R2.



Realización de una llamada

Uso de Microsoft Office Communicator

Seleccione el número deseado de la lista de contactos y haga clic sobre el icono del auricular que aparece a la derecha del nombre de la persona a la que desea llamar.

Uso del teclado

Descuelgue el auricular y marque el número deseado seguido de la tecla "#".

Respuesta a una llamada


Descuelgue el auricular de la horquilla.

Finalización de una llamada

Vuelva a colocar el auricular en la horquilla.

Activación de la función Mute del micrófono

Pulse la tecla Mute. El botón de pantalla se iluminará para indicar que el micrófono está en modo Muted. Para activar el micrófono, pulse de nuevo la tecla Mute.



Recursos en línea

- Descargue el último paquete de revisión de Comunicador 2007 R2
<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=147547>
- Consiga información sobre Office Communicator 2007 R2 en línea
<http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=150931>
- Descargue el paquete de interfaz de usuario multilingüe para Microsoft Office Communicator 2007 R2
<http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=149028>

Registro del producto

Para registrar el producto en línea, visite www.plantronics.com/productregistration. De esta manera, podremos proporcionarle el mejor servicio y asistencia técnica.

Le recomendamos que consulte la guía del usuario completa que encontrará en www.plantronics.com/support. En la página de asistencia, haga clic en la ficha “Manuales de productos” y, a continuación, escriba el número de modelo o el nombre del producto en el campo de búsqueda.

La guía del usuario le proporcionará información detallada sobre cómo utilizar el sistema.

Garantía limitada


Plantronics le ofrece un (1) año de garantía limitada. Si desea obtener información más detallada sobre las condiciones de la garantía y el servicio de asistencia técnica, visite nuestro sitio Web: www.plantronics.com/support.

Información de seguridad

Lea las siguientes instrucciones de seguridad antes de usar este producto.


- Este producto no debe utilizarse al aire libre.
- Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, no desmonte el producto ni permita que entre en contacto con líquidos.
- Si el producto se calienta demasiado, tiene el cable o enchufe dañados, se cae al suelo o entra en contacto con líquidos, desconecte el cargador de la toma, no lo utilice y póngase en contacto con Plantronics.
- Si sufre irritación en la piel después de utilizar este producto, interrumpa su uso y póngase en contacto con Plantronics.
- La exposición a niveles de volumen altos puede dañar el aparato auditivo de forma temporal o permanente. Es recomendable utilizar el auricular con un nivel de audio moderado. Si experimenta alguna molestia auditiva, deje de utilizar el auricular y solicite al médico que revise su audición. Para obtener más información, consulte www.plantronics.com/healthandsafety.

Plantronics P540-M



Puhelimen käyttöönotto

Kiinnitä kierretyn puhelinjohdon (A) toinen pää kuulokeliitäntään puhelimen takana. Liitäntä on merkitty luurin kuvalla. Kytke puhelinjohdon toinen pää luuriin (B). Kytke USB-kaapeli puhelimesta (C) tietokoneeseen, jossa Office Communicator 2007 R2 on käytössä.



Puhelun soittaminen

Microsoft Office Communicatorin käyttäminen

Valitse haluamasi numero yhteystietoluettelosta ja napsauta yhteystiedon nimen oikealla puolella olevaa luurikuvaketta.

Näppäimistön käyttäminen

Nosta luuri ja näppäile haluamasi numero. Paina lopuksi #-näppäintä.

Puheluun vastaaminen


Nosta luuri pidikkeestään.

Puhelun lopettaminen

Aseta luuri takaisin pidikkeeseen.

Mikrofonin mykistäminen

Paina mykistysnäppäintä. Näytönäppäimeen syttyy valo merkiksi mikrofonin mykistyksestä. Paina mykistysnäppäintä uudelleen, kun haluat poistaa mikrofonin mykistykseen.



Verkkoresurssit

- Lataa uusi koottu Communicator 2007 R2 -päivityspaketti <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=147547>
- Hanki tietoa Office Communicator 2007 R2:sta verkosta <http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=150931>
- Lataa monikielinen käyttöliittymäpaketti Microsoft Office Communicator 2007 R2:een <http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=149028>

Rekisteröi hankkimasi laite

Rekisteröi laitteesi osoitteessa www.plantronics.com/productregistration, jotta voimme antaa sinulle parhaan mahdollisen palvelun ja teknisen tuen.

Suosittellemme, että tutustut täydelliseen käyttöohjeeseen osoitteessa www.plantronics.com/support. Valitse tukisivulla "Product Documentation" -välilehti ja kirjoita hakukenttään mallinnumero tai tuotteen nimi.

Tässä käyttöoppaassa kuvataan järjestelmän käyttö yksityiskohtaisesti.

Rajoitettu takuu


Plantronics myöntää tuotteilleen yhden (1) vuoden rajoitetun takuun. Lisätietoja täyden takuun yksityiskohdista ja ehdoista sekä teknisestä tuesta saat osoitteesta: www.plantronics.com/support.

Turvaohjeet

Lue seuraavat turvallisuusohjeet huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tuotetta.

- Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Vältä laitteen kastumista äläkä pura sitä. Näin minimoit sähköiskuvaaran.
- Jos laite ylikuumenee, sen johto tai pistoke vaurioituu tai se putoaa veteen, irrota se muista laitteista, lopeta käyttö ja ota yhteys Plantronicsiin.
- Jos sinulla ilmenee ihoärsytystä, kun olet käyttänyt tätä laitetta, lopeta laitteen käyttö ja ota yhteys Plantronicsiin.
- Altistuminen koville äänille voi aiheuttaa väliaikaisia tai pysyviä vaurioita kuuloon. Käytä kuulokkeessa aina kohtuullista äänenvoimakkuutta. Jos kuunteleminen tuntuu epämiellyttävältä, lopeta laitteen kuunteleminen kuulokkeella ja ota yhteys lääkäriin. Katso lisätietoja osoitteesta: www.plantronics.com/healthandsafety.


Plantronics P540-M



Configurer le téléphone

Connectez l'une des extrémités du câble téléphonique extensible (A) à la prise du téléphone, signalée par une icône en forme de téléphone et située à l'arrière du téléphone. Connectez l'autre extrémité du câble téléphonique au combiné (B). Connectez le câble USB du téléphone (C) à un ordinateur utilisant Office Communicator 2007 R2.

Connexion à un port
USB sur PC



Passer un appel

En utilisant Microsoft Office Communicator

Sélectionnez le numéro souhaité dans la liste de contacts, puis cliquez sur l'icône du téléphone située à droite du nom du contact.

En utilisant le clavier

Décrochez le combiné téléphonique et composez le numéro souhaité sur le clavier, suivi de la touche « # ».

Répondre à un appel


Retirez le combiné de son socle.

Terminer un appel

Reposez le combiné sur son socle.

Couper le microphone

Appuyez sur la touche Mute. Le bouton d'affichage s'illumine pour indiquer que le microphone est coupé. Appuyez de nouveau sur la touche Mute pour le réactiver.



Ressources en ligne

- Télécharger le dernier pack correctif applicatif Communicator 2007 R2
<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=147547>
- Obtenir des informations en ligne sur Office Communicator 2007 R2
<http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=150931>
- Télécharger le pack d'interface utilisateur multilingue pour Microsoft Communicator 2007 R2
<http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=149028>

Enregistrement de votre produit

Visitez le site www.plantronics.com/productregistration pour enregistrer votre produit en ligne. Nous pourrions ainsi vous proposer le meilleur service et le meilleur soutien technique possible.

Nous vous recommandons de consulter l'intégralité du Guide de l'utilisateur sur le site www.plantronics.com/support. Sur la page Assistance, cliquez sur l'onglet « Manuels accompagnant les produits », puis saisissez le numéro de modèle ou le nom de produit dans le champ de recherche.

Ce guide d'utilisation fournit des informations complètes sur l'utilisation de votre système.

Garantie limitée


Plantronics offre una garanzia limitata a un (1) anno. Per ulteriori informazioni sulla garanzia, sulle condizioni e sull'assistenza tecnica, visitare il sito Web : www.plantronics.com/support.

Informations de sécurité

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement les instructions de sécurité ci-après.


- Ce produit est réservé à une utilisation en intérieur uniquement.
- Pour réduire le risque de chocs électriques, évitez le contact avec des substances liquides et ne démontez pas le produit
- En cas de surchauffe du produit, d'endommagement du cordon ou du connecteur, si vous avez laissé tomber le produit, s'il est endommagé ou s'il est tombé dans l'eau, débranchez l'alimentation et cessez d'utiliser le produit, puis contactez Plantronics.
- En cas d'irritation de la peau, cessez d'utiliser ce produit et contactez Plantronics.
- Toute exposition prolongée à des volumes d'écoute élevés risque d'endommager votre audition de manière temporaire ou permanente. Ne dépassez pas un niveau d'écoute modéré. Si vous éprouvez de la gêne pendant l'écoute, cessez d'utiliser le produit et consultez un médecin pour un examen d'audition. Pour plus d'informations consultez le site : www.plantronics.com/healthandsafety.

Plantronics P540-M



Configurazione del telefono

Collegare un'estremità del cavo a spirale del telefono (A) alla presa jack della cornetta del telefono, identificata dall'icona della cornetta, sul retro del telefono. Collegare l'altra estremità del cavo del telefono alla cornetta (B). Collegare il cavo USB del telefono (C) a un PC in cui è installato Office Communicator 2007 R2.



Esecuzione di una chiamata

Utilizzo di Microsoft Office Communicator

Selezionare il numero desiderato dall'elenco dei contatti e fare clic sull'icona della cornetta a destra del nome del contatto.

Utilizzo della tastiera

Sollevare la cornetta del telefono e comporre il numero desiderato, quindi premere il tasto “#” sulla tastiera.

Risposta a una chiamata


Sollevare la cornetta del telefono dal supporto.

Interruzione di una chiamata

Riporre la cornetta sul supporto.

Esclusione del microfono

Premere il tasto di esclusione microfono. Il pulsante del display si accende a indicare che il microfono è disattivato. Premere nuovamente il tasto di esclusione microfono per riattivarlo.



Risorse online

- Scaricare il pacchetto cumulativo di aggiornamenti rapidi più recente di Communicator 2007 R2
<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=147547>
- Ottenere informazioni online su Office Communicator 2007 R2
<http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=150931>
- Scaricare il pacchetto per l'interfaccia utente multilingue di Microsoft Office Communicator 2007 R2
<http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=149028>

Registrazione del prodotto

Visitare il sito Web www.plantronics.com/productregistration per registrare online il prodotto acquistato e ricevere assistenza e supporto tecnico eccellenti.

Si consiglia di consultare la guida dell'utente completa disponibile sul sito Web www.plantronics.com/support. Sulla pagina del servizio clienti, fare clic sulla scheda “Manuali dei prodotti”, quindi digitare il numero o il nome del modello nell'apposito campo di ricerca.

Questa guida dell'utente fornisce informazioni dettagliate sull'uso del sistema.

Garanzia limitata


Plantronics biedt een beperkte garantie van één (1) jaar. Ga voor een volledig overzicht van alle garantiebepalingen, voorwaarden en technische ondersteuning naar onze website: www.plantronics.com/support.

Informazioni sulla sicurezza

Leggere le seguenti istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.


- Il prodotto non è adatto per l'utilizzo all'aperto.
- Per ridurre il rischio di scosse elettriche, evitare il contatto con i liquidi e non smontare il prodotto.
- Se il prodotto si surriscalda, presenta un cavo o una presa danneggiati, oppure è caduto o venuto a contatto con acqua, scollegarlo dall'alimentazione, sospendere l'utilizzo e contattare Plantronics.
- Se si verificano irritazioni della pelle dopo l'utilizzo di questo prodotto, sospendere l'uso e contattare Plantronics.
- L'esposizione ad intensità di volume o di pressione sonora eccessiva può causare danni temporanei o permanenti all'udito. È necessario impostare il volume del dispositivo su livelli moderati. Se si riscontrano disturbi dell'udito, è necessario interrompere l'utilizzo del dispositivo e sottoporsi a visite mediche. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.plantronics.com/healthandsafety.

Plantronics P540-M



De telefoon instellen

Sluit één kant van het spiraalsnoer (A) aan op de telefoonhoornaansluiting aan de achterzijde van de telefoon, aangegeven met een handset-pictogram. Sluit de andere kant van het snoer aan op de handset (B). Sluit de USB-kabel van de telefoon (C) aan op de pc met Office Communicator 2007 R2.



De telefoon instellen

Sluit één kant van het spiraalsnoer (A) aan op de telefoonhoornaansluiting aan de achterzijde van de telefoon, aangegeven met een handset-pictogram. Sluit de andere kant van het snoer aan op de handset (B). Sluit de USB-kabel van de telefoon (C) aan op de pc met Office Communicator 2007 R2.

Een oproep plaatsen

Microsoft Office Communicator gebruiken

Selecteer het gewenste nummer uit de lijst en klik op het handset-pictogram rechts naast de naam van de contactpersoon.

Het toetsenblok gebruiken

Pak de handset en toets het gewenste nummer in, gevolgd door de '#' op het toetsenblok.

Een gesprek beantwoorden


Haal de handset uit de houder van de telefoon.

Een gesprek beëindigen

Plaats de handset terug in de houder.

Het volume van de microfoon uitschakelen

Druk op de muteknop. De knop op het scherm licht op om aan te geven dat de microfoon is uitgeschakeld. Druk nogmaals op de muteknop om het volume weer in te schakelen.



Online bronnen

- Download het nieuwste Communicator 2007 R2 hotfix rollup-pakket
<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=147547>
- Online-informatie over Office Communicator 2007 R2
<http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=150931>
- Download het pakket voor de meertalige gebruikersinterface voor Microsoft Office Communicator 2007 R2
<http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=149028>

Uw product registreren

Registreer uw product online op www.plantronics.com/productregistration zodat we u de best mogelijke service en technische ondersteuning kunnen bieden.

Wij raden u aan de complete gebruikershandleiding te raadplegen op www.plantronics.com/support. Klik op het tabblad Product Documentation op de pagina Support en typ vervolgens het modelnummer of de productnaam in het zoekveld.

De gebruikershandleiding biedt uitgebreide informatie over het gebruik van uw systeem.

Beperkte Garantie


Plantronics tilbyr ett (1) års begrenset garanti. Informasjon om garanti, betingelser og teknisk hjelp finner du på webområdet vårt: www.plantronics.com/support.

Veiligheidsinformatie

Lees de volgende veiligheidsaanwijzingen door voordat u dit product gebruikt.

- Dit product is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis.
- Vermijd contact met vloeistoffen en haal het product nooit zelf uit elkaar om de kans op elektrische schokken te verminderen.
- Als het product oververhit raakt, een beschadigd snoer of een beschadigde stekker heeft, is gevallen of beschadigd, of in contact is gekomen met een vloeistof dient u het product los te koppelen, het product niet meer te gebruiken en contact op te nemen met Plantronics.
- Als u na het gebruik van dit product last krijgt van huidirritatie, dient u het product niet meer te gebruiken en dient u contact op te nemen met Plantronics.
- Blootstelling aan een hoog geluidsniveau kan uw gehoor tijdelijk of permanent beschadigen. Wij raden u aan uw handset te gebruiken met een normaal geluidsniveau. Als u last krijgt van gehoorklachten, moet u de handset niet meer gebruiken en uw gehoor door uw huisarts laten controleren. Ga naar www.plantronics.com/healthandsafety voor meer informatie.


Plantronics P540-M



Konfigurere telefonen

Fest den ene enden av den kveilede telefonledningen (A) til telefonkontakten på håndsettet, som vises med et håndsettikon bak på telefonen. Fest den andre enden av telefonledningen til håndsettet (B). Koble USB-kabelen fra telefonen (C) til PCen som kjører Office Communicator 2007 R2.

Koble til USB-porten
på PCen



Foreta en samtale

Bruke Microsoft Office Communicator

Velg ønsket nummer fra kontaktlisten, og klikk på håndsettikonet til høyre for kontaktens navn.

Bruke tastaturet

Ta opp telefonhåndsettet, og slå ønsket nummer etterfulgt av tasten # på tastaturet.

Besvare et anrop


Ta opp telefonhåndsettet fra holderen.

Avslutte en samtale

Sett håndsettet tilbake i holderen.

Dempe mikrofonen

Trykk på dempeknappen. Skjermknappen lyser for å indikere at mikrofonen er dempet. Trykk på dempeknappen igjen for å deaktivere dempingen på mikrofonen.



Ressurser på Internett

- Last ned den nyeste Communicator 2007 R2-fremvisningspakken for hurtigreparasjoner
<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=147547>
- Få informasjon fra Office Communicator 2007 R2 på Internett
<http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=150931>
- Last ned den flerspråklige brukergrensesnittpakken for Microsoft Office Communicator 2007 R2
<http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=149028>

Registrere produktet

Gå til www.plantronics.com/productregistration for å registrere produktet på Internett, slik at vi kan gi deg best mulig service og teknisk støtte.

Vi anbefaler at du ser i den fullstendige brukerveiledningen på www.plantronics.com/support. På støttesiden klikker du på fanen Product Documentation, og deretter skriver du inn modellnummeret eller produktnavnet i søkefeltet.

Denne brukerveiledningen inneholder all informasjon om hvordan du bruker systemet.

Begrenset garanti


Plantronics tilbyr ett (1) års begrenset garanti. Informasjon om garanti, betingelser og teknisk hjelp finner du på webområdet vårt: www.plantronics.com/support.

Sikkerhetsinformasjon

Les følgende sikkerhetsinstruksjoner før du bruker dette produktet.


- Dette produktet er kun egnet for bruk innendørs.
- Du reduserer faren for elektriske støt ved å unngå kontakt med væsker og ikke demontere produktet.
- Hvis produktet overopphetes, har en skadet ledning eller kontakt, har blitt mistet eller ødelagt, eller har vært i kontakt med vann, må du koble fra strømforsyningen, slutte å bruke det og kontakte Plantronics.
- Hvis du opplever hudirritasjon når du bruker dette produktet, bør du avslutte bruken og kontakte Plantronics.
- Hvis du utsetter deg selv for høye volumnivåer, kan du få midlertidige eller varige hørselskader. Du bør alltid bruke hodesettet med et moderat lydnivå. Hvis lyden føles ubehagelig, bør du slutte å bruke hodesettet og få sjekket hørselen av en lege. Mer informasjon finner du på www.plantronics.com/healthandsafety.

Plantronics P540-M



Instalar o telefone

Ligue uma das extremidades do fio em espiral do telefone (A) à tomada para auscultador da base, identificada com o ícone de telefone, na parte de trás do telefone. Ligue a outra extremidade do fio do telefone ao auscultador (B). Ligue o cabo USB do telefone (C) ao PC que está a executar o Office Communicator 2007 R2.



Efectuar uma chamada

Utilizar o Microsoft Office Communicator

Selecione o número pretendido da lista de contactos e clique no ícone de telefone à direita do nome do contacto.

Utilizar o teclado

Levante o auscultador e marque o número pretendido seguido da tecla “#” no teclado.

Atender uma chamada


Levante o auscultador da base.

Terminar uma chamada

Volte a colocar o auscultador na base.

Tirar o som do microfone

Prima a tecla Corte de som. O botão do visor acende-se para indicar que o microfone está sem som. Prima novamente a tecla Corte de som para activar o som do microfone.



Recursos online

- Download the latest Communicator 2007 R2 hotfix rollup package
<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=147547>
- Get information from Office Communicator 2007 R2 Online
<http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=150931>
- Download the Multilingual User Interface Package for Microsoft Office Communicator 2007 R2
<http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=149028>

Registar o seu produto

Visite www.plantronics.com/productregistration para registar o seu produto on-line para que possamos fornecer-lhe o melhor serviço e assistência técnica.

Recomendamos que consulte o manual de utilizador completo disponível em www.plantronics.com/support. Na página de Assistência técnica, clique em “Product Documentation Tab” (Separador de documentação do produto) e, em seguida, introduza o número do modelo ou o nome do produto no campo de pesquisa.

Este manual de utilizador fornece detalhes completos sobre como utilizar o sistema.

Garantia Limitada


A Plantronics oferece uma garantia limitada de um (1) ano. Para obter informação detalhada completa acerca da garantia, condições e assistência técnica, visite o nosso website: www.plantronics.com/support.

Informações de segurança

Leia as seguintes instruções de segurança antes de utilizar este produto.


- Este produto não é indicado para utilização no exterior.
- Para reduzir o risco de choque eléctrico, evite o contacto com líquidos e não desmonte o produto.
- Se o produto sobreaquecer, apresentar um fio ou ficha danificados, cair, sofrer danos ou cair na água, desligue-o da alimentação, interrompa a sua utilização e contacte a Plantronics.
- Se sofrer irritação cutânea após utilizar este produto, interrompa a utilização e contacte a Plantronics.
- A exposição a volumes de som elevados poderá causar danos temporários ou permanentes à audição. Deverá utilizar sempre o auricular com o volume definido para níveis de audição moderados. Em caso de desconforto durante a audição, deverá deixar de utilizar o auricular e consultar um médico. Para obter mais informação, consulte www.plantronics.com/healthandsafety.

Plantronics P540-M



Förbereda telefonen

Anslut den enda änden av spiralsladden (A) till telefonlursuttaget, markerad med en telefonlursikon, på baksidan av telefonen. Anslut den andra änden av telefonsladden till telefonluren (B). Anslut USB-kabeln mellan telefonen (C) och den dator där Office Communicator 2007 R2 körs.



Ringa samtal

Använda Microsoft Office Communicator

Välj önskat nummer i kontaktlistan och klicka på telefonlursikonen till höger om kontaktnamnet.

Använda knappsatsen

Pick up the phone handset and dial the desired number followed by the “#” key from the keypad.

Besvara samtal


Lyft luren från telefonklykan.

Avsluta samtal

Sätt tillbaka luren i telefonklykan.

Stänga av mikrofonen

Tryck på sekretessknappen. Knappen i teckenfönstret tänds för att visa att mikrofonen är avstängd. Aktivera mikrofonen genom att trycka på sekretessknappen igen.



Onlineresurser

- Hämta det senaste snabbkorrigeringspaketet för Communicator 2007 R2
<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=147547>
- Hämta information från onlinehjälp för Office Communicator 2007 R2
<http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=150931>
- Hämta paketet för flerspråkigt användargränssnitt för Microsoft Office Communicator 2007 R2
<http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=149028>

Registrera produkten

Gå till www.plantronics.com/productregistration och registrera produkten online, så kan vi ge dig bästa möjliga service och tekniska support..

Begränsad garanti


Plantronics erbjuder en begränsad garanti på ett (1) år. Fullständig information om garanti, villkor och teknisk hjälp finns på vår webbplats: www.plantronics.com/support.

Säkerhetsinformation

Läs igenom följande säkerhetsanvisningar innan du använder den här produkten.


- Den här produkten är enbart lämpad för inomhusanvändning.
- För att minska risken för elektriska stötar ska du inte utsätta den för vätskor och inte heller montera isär den.
- Om produkten blir överhettad, har en skadad sladd eller kontakt, tappas eller skadas, eller tappas i vatten kopplar du från strömförsörjningen och avbryter användningen av produkten och kontakter Plantronics.
- Om din hud blir irriterad när du använder produkten avbryter du användningen och kontakter Plantronics.
- Om du utsätter dig för höga ljudvolym kan du få tillfälliga eller permanenta hörselskador. Ha alltid volymen på måttlig nivå när du använder headsetet. Om du upplever hörselrelaterat obehag bör du avbryta användningen av headsetet och låta en läkare kontrollera din hörsel. Mer information finns på www.plantronics.com/healthandsafety.

Plantronics P540-M



设置电话

将有绳电话线缆 (A) 的一端连接至电话听筒插孔，插孔在电话的背部，标识有一个电话听筒图标。将电话线缆的另一端连接至电话听筒 (B)。使用 USB 线缆将电话 (C) 与正在运行 Office Communicator 2007 R2 的 PC 连接起来。



拨打电话

使用 Microsoft Office Communicator

从联系人列表中选择需要的号码，然后单击联系人名称右侧的电话听筒图标。

使用键盘

提起电话听筒并在键盘上拨打所需的号码，后跟 # 字键。

应答呼叫


从支架上提起电话听筒。

结束通话

将电话听筒放回支架上。

麦克风静音

按静音键 显示按钮将亮起，表明麦克风已被静音。再次按下静音键将取消静音麦克风。



在线资源

- 下载最新的 Communicator 2007 R2 hotfix 升级包
<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=147547>
- 在线获取有关 Office Communicator 2007 R2 的信息
<http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=150931>
- 下载适用于 Microsoft Office Communicator 2007 R2 的多语言用户界面程序包
<http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=149028>

注册您的产品

请访问 www.plantronics.com/productregistration 并在线注册您的产品，以便我们能够为您提供最佳的服务和技术支持。

我们建议您参阅 www.plantronics.com/support 上完整的用户指南。在支持页面上，单击“产品文档”选项卡，然后在搜索字段中键入型号或产品名称。

此用户指南提供如何使用系统的全部详细信息。

有限保修


Plantronics 提供为期一 (1) 年的有限保修。有关完整保修的详细信息、条件和技术支持，请访问我们的网站 www.plantronics.com/support。

安全信息

请在使用此产品之前阅读以下安全说明。


- 此款产品仅适合室内使用。
- 为降低触电的风险，请避免接触到液体并且不要拆开产品。
- 如果产品过热、出现线芯或插头损坏、曾经跌落或损坏，或者掉入水中，请断开电源，停止使用该产品并与 Plantronics 联系。
- 如果使用本产品后皮肤会受刺激，请停止使用并与 Plantronics 联系。
- 在较大音量下长时间使用耳机可能会导致听力暂时或永久受损。您在使用耳机时务必将音量设置在一个适度的收听音量级别。如果您感觉听着不舒服，您应停止使用耳机并请医生为您检查听力。有关详情，请参阅 www.plantronics.com/healthandsafety。

Plantronics P540-M



設定電話

將電話捲線 (A) 的一端接到電話背面的電話聽筒插孔 (標有聽筒圖示)。將電話線的另一端接到聽筒 (B)。將 USB 纜線從電話 (C) 連接至執行 Office Communicator 2007 R2 的 PC。



打電話

使用 Microsoft Office Communicator

請由連絡人清單中選取要撥打的號碼，然後按一下該連絡人姓名右側的聽筒圖示。

使用數字鍵盤

拿起電話聽筒，使用數字鍵盤撥打想要的號碼，接著按下「#」字鍵。

接聽來電


自基座拿起電話聽筒。

結束通話

將聽筒放回基座。

麥克風靜音

按下靜音鍵。顯示按鈕會亮起，表示麥克風已靜音。再次按下靜音鍵可解除麥克風靜音。



線上資源

- 下載最新的 Communicator 2007 R2 Hotfix 彙總套件
<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=147547>
- 線上取得 Office Communicator 2007 R2 的資訊
<http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=150931>
- 下載 Microsoft Office Communicator 2007 R2 的多語系使用者介面套件
<http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=149028>

產品註冊

請造訪 www.plantronics.com/productregistration 在線上註冊產品，以便為您提供最佳服務與技術支援。

建議您參閱位於 www.plantronics.com/support 中的完整使用者指南。按一下「**Support**」(產品支援) 頁面內的「**Product Documentation**」(產品文件) 索引標籤，然後在搜尋欄位中鍵入型號或產品名稱。

本使用者指南提供如何使用系統的詳細說明。

有限保固


Plantronics 提供一 (2) 年有限保固。如需完整的保固詳細資料、條件、與技術協助，請造訪我們的網站: www.plantronics.com/support。

安全資訊

使用本產品前，請先閱讀下列安全說明。


- 產品僅限於室內使用。
- 為減低觸電的危險，請避免接觸液體，也不要擅自拆解本產品。
- 如果本產品過熱、電線或插頭受損、不慎掉落或受損，或掉入水中，請拔掉電源，停止使用本產品，並連絡 Plantronics。
- 如果您使用本產品後發生皮膚過敏情形，請停止使用產品並聯絡 Plantronics。
- 長時間暴露於大音量可能會導致您的聽力短暫或永久受損。您應將耳機之音量設定為適當的收聽音量。若有任何聽覺不適，請停止使用耳機，並前往就醫，由醫師檢查聽力。如需詳情，請參閱 www.plantronics.com/healthandsafety。

Plantronics P540-M



電話機の設定

電話機のコイルコード (A) の一端を、ベースユニットの背面にある受話器用ジャック (受話器のアイコンがあるジャック) に接続します。電話機のコードのもう一端を受話器 (B) に接続します。電話機の USB ケーブル (C) を、Office Communicator 2007 R2 を動作する PC に接続します。



電話をかける

Microsoft Office Communicator の使用

連絡先リストから相手の番号を選択し、連絡先名の右側のハンドセットのアイコンをクリックします。

キーパッドの使用

受話器を取り、キーパッドで最初に「#」ボタンをダイヤルしてから、相手の番号をダイヤルします。

着信に応答する


クレードルに受話器を戻します。

通話を終了する

クレードルに受話器を戻します。

マイクをミュートにする

ミュートボタンを押します。マイクがミュートになると、表示ボタンが点灯します。マイクのミュートを解除するには、もう一度ミュートボタンを押します。



オンラインリソース

- 最新の Communicator 2007 R2 hotfix ロールアップパッケージのダウンロード
<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=147547>
- Office Communicator 2007 R2 オンラインで入手可能な情報
<http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=150931>
- Microsoft Office Communicator 2007 R2
複数言語ユーザーインターフェイス/パッケージのダウンロード
<http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=149028>

製品の登録

製品を登録するには、弊社のWebサイトの登録ページ (www.plantronics.com/productregistration) にアクセスしてください。登録されると、弊社のテクニカルサポートと各種サービスをご利用いただけます。

www.plantronics.com/supportにて完全版ユーザーガイドを参照いただけますようお願いいたします。サポートページで「製品マニュアル」タブをクリックし、検索フィールドにモデル番号または製品名を入力します。

このユーザーガイドには、ご使用のシステムの詳しい使用方法がすべて記載されています。

使用上の注意事項


Plantronics による保証は、2年間の限定的なものとします。保証内容の詳細と条項、テクニカルサポートについては、弊社Webサイト (www.plantronics.com/support) をご覧ください。

使用上の注意事項

本製品をお使いになる前に、次の注意事項をお読みください。


- 本製品は、屋内での使用のみに適しています。
- 感電する恐れがありますので、本製品を液体と接触させないよう注意し、本製品を分解しないでください。
- 本製品が加熱した場合、コードやプラグが破損した場合、落したり破損した場合、水中に落とした場合は、電源を取り外し、製品の使用を中止して、Plantronicsに連絡してください。
- この製品を使用後に皮膚がかぶれた場合は、使用を中止し、Plantronicsにご連絡ください。
- 大音量で使用すると、一時的または永久的な聴力障害が発生する可能性があります。ヘッドセットは常に中程度の音量に設定して使用してください。聞いていて不快と感じたときは、そのヘッドセットの使用を中止し、医師の診断を受けてください。詳しくは、www.plantronics.com/healthandsafetyを参照してください。

Plantronics P540-M



전화 설정

코일 전화 코드(A)의 한 쪽 끝을 전화기 뒷면의 전화 송수화기 잭에 연결합니다. 전화 코드의 다른쪽 끝을 송수화기(B)에 연결합니다. 전화(C)의 USB 케이블을 Office Communicator 2007 R2를 실행 중인 PC에 연결합니다.



전화 걸기

Microsoft Office Communicator 사용

연락처 목록에서 원하는 번호를 선택하고 연락처 이름 오른쪽에 있는 송수화기 아이콘을 클릭합니다.

키패드 사용

송수화기를 들고 키패드에서 “#” 키를 누른 후 원하는 번호를 누릅니다.

전화 받기


크래들에서 송수화기를 듭니다.

전화 끊기

크래들에 송수화기를 내려놓습니다.

마이크 음소거

음소거 키를 누릅니다. 마이크가 음소거되었음을 표시하는 디스플레이 버튼 표시등이 켜집니다. 음소거 키를 다시 한 번 누르면 마이크 음소거가 해제됩니다.



온라인 리소스

- 최신 Communicator 2007 R2 핫픽스 롤업 패키지를 다운로드하십시오.
<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=147547>
- 자세한 정보는 Office Communicator 2007 R2 온라인을 참조하십시오.
<http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=150931>
- Office Communicator 2007 R2 용 다국어 사용자 인터페이스 패키지를 다운로드하십시오.
<http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=149028>

제품 등록

최적의 서비스 및 기술 지원을 받으시려면 다음 페이지를 방문하여 온라인으로 제품을 등록해 주십시오: www.plantronics.com/productregistration.

다음 페이지에 있는 사용 설명서를 참조하시기를 권장합니다: www.plantronics.com/support. 지원 페이지에서 “Product Documentation”(제품 설명서) 탭을 클릭하고 검색 필드에 모델 번호 또는 제품 이름을 입력하십시오.

이 사용 설명서에는 시스템 사용 방법이 상세히 설명되어 있습니다.

제한 보증

는 일(1)년 제한 보증을 제공합니다. 보증, 약관 및 기술 지원에 대한 상세 정보는 저희 웹 사이트를 참조하십시오: www.plantronics.com/support.

안전 정보

제품을 사용하기 전에 다음 안전 지침을 읽어 보십시오.

- 이 제품은 실내 용도로만 적합합니다.
- 감전 위험이 있으므로 액체와의 접촉을 피하고 제품을 분해하지 마십시오.
- 제품이 과열되었거나, 코드나 플러그가 손상되었거나, 제품이 바닥에 떨어졌거나 손상되었거나, 물에 빠진 경우, 전원 공급 장치를 분리하고 제품 사용을 중지한 후 Plantronics에 문의하십시오.
- 이 제품을 사용한 후 피부 자극이 발생하면 사용을 중지하고 Plantronics에 문의하십시오.
- 높은 볼륨 크기는 청력을 일시적으로, 또는 영구적으로 손상시킬 수 있습니다. 송수화기의 볼륨을 적절한 크기로 유지하십시오. 듣기에 불편함을 느끼는 경우 송수화기 사용을 중단하고 의사에게 청력에 대한 진찰을 받으십시오. 자세한 내용은 다음 페이지를 참조하십시오: www.plantronics.com/healthandsafety.

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

사용자 안내문 – B 급 기기(업무용 방송통신기기)

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서
주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.



FCC PART 15 REGULATORY INFORMATION

DECLARATION OF CONFORMITY

We Plantronics, 345 Encinal Street Santa Cruz, California, 95060 USA (800) 544-4660 declare under our sole responsibility that the product Plantronics P540-M complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on another circuit.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

INDUSTRY CANADA REGULATORY INFORMATION

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.



Plantronics, Inc.	Plantronics BV
345 Encinal Street	South Point Building C
Santa Cruz, CA 95060	Scorpius 140
United States	2132 LR Hoofddorp
www.plantronics.com	Netherlands
For product support contact us at www.plantronics.com/support .	